

Anleitung & wichtige Informationen – vor Gebrauch unbedingt lesen !

Einleitung:

Wir möchten uns herzlich bedanken, dass Sie sich für ein StepOver Signatur Pad entschieden haben. Dieses Produkt wurde so entwickelt, dass es ein Optimum an Sicherheit und Komfort bietet. Dennoch können auch Sie durch Einhaltung einiger Vorsichtsmaßnahmen dazu beitragen, dass Schäden am Gerät vermieden werden und der vorgesehene Einsatzzweck optimal erfüllt werden kann.

Bitte beachten Sie, dass durch die Verletzung oder Unterlassung der unten angeführten Vorsichtsmaßnahmen entstandene Schäden am Signatur Pad nicht durch die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt sind.

Lesen Sie deshalb bitte vor Gebrauch folgende Hinweise.

Einsatzzweck und Handhabung des Signatur Pads:

StepOver Signatur Pads sind für Links- und Rechtshänder geeignet und wurden für den Schalter-, Büro- und Außendienstesatz entwickelt. Sie erfassen sowohl die sichtbare Signatur des Unterzeichners als auch den Geschwindigkeits- und Druckverlauf der Signatur in sehr hoher Auflösung. Die Verwendung des Signatur Pads zu anderen Zwecken als zur Erfassung der Unterschrift, kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

Bei einem StepOver Signatur Pad handelt es sich um ein hoch entwickeltes EDV-Gerät. Bitte behandeln Sie es dementsprechend genau so sorgfältig wie einen mobilen Computer oder PDA. Verwenden Sie zum Unterzeichnen nur den mitgelieferten Plastikstift oder einen anderen Stift mit weicher Plastikmine. Vermeiden Sie auf jeden Fall den direkten Kontakt von Kugelschreibern oder anderen spitzen Gegenständen mit der Sensoroberfläche des Pads. Vermeiden Sie zudem heftige Stöße oder größere Druckeinwirkung auf das Gerät, sowie das Abfahren des Sensorrandes mit einem Stift. Achten Sie auch darauf, das Anschlusskabel nicht zu knicken oder zu spannen.

Vorsicht ! Glas:

Die Sensoroberfläche (Unterschriftenfeld) des Signatur Pads besteht aus einer folienüberzogenen Glasplatte. Diese ist bei normalem Transport, aber auch bei einem Fall aus Tischhöhe ausreichend durch das Gehäuse geschützt. Sollte das Glas auf Grund eines Unfalles jedoch trotzdem einmal springen, schützt Sie die Folie vor Verletzungen durch Glassplitter.

Die richtige Umgebung für Ihr Signatur Pad:

Bitte achten Sie bei Einsatz, Transport und Lagerung Ihres Signatur Pads auf die richtige Umgebung. Das Signatur Pad sollte nur an trockenen Orten betrieben werden. Der Betrieb und die Aufbewahrung an besonders heißen oder kalten Orten (Parkendes Auto im Sommer oder Winter) sowie in feuchter Umgebung (Sauna, Badezimmer, Schwimmbad etc.) kann zu Schäden am Gerät führen. Wie jedes EDV-Gerät ist auch das Signatur Pad wasserscheu!

Das Signatur Pad:

Links unterhalb des Bildschirms auf Ihrem Signatur Pad befindet sich die Statuslampe. Leuchtet diese nicht, ist das Signatur Pad nicht mit dem Computer verbunden bzw. ist dieser nicht angeschaltet. Ist das Signatur Pad mit dem angeschalteten Computer verbunden, leuchtet sie orange. Eine grün leuchtende Statuslampe signalisiert, dass eine Unterschrift erfasst werden soll. Das Pad verfügt an der rechten Seite über einen Stifteinschub. Rechts neben dem Bildschirm befindet sich zudem ein

Loch im Gehäuse, in welches der Stift aufrecht eingesteckt werden kann. Auf der Linken Seite befindet sich eine Standard-Mini-USB-Buchse. In diese Buchse stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Signatur Pad mit Ihrem Computer zu verbinden. Das mitgelieferte Kabel können Sie bei Bedarf auch durch ein längeres (bis zu 5 m) oder kürzeres Kabel mit den selben Anschlusssteckern ersetzen. Auf der Unterseite des Gerätes befinden sich zwei Öffnungen für Schraubenköpfe, die für eine Tischmontage genutzt werden können. Das Tischmontageset mit Schrauben, Stopper und Bohrschablone ist optional bei der StepOver GmbH zu beziehen.

Inbetriebnahme des Signatur Pads:

Haben Sie bereits einen Computer mit vorinstallierter Software von ihrer Firma oder ihrem Händler erhalten, müssen Sie das Signatur Pad nur noch anschließen. Stecken Sie dazu das Kabelende mit dem Mini-USB Stecker in Ihr Pad ein und das andere Kabelende in die passende Buchse an Ihrem Computer.

Nach dem Einschalten des Computers leuchtet die Statuslampe des Signatur Pads links unterhalb des Bildschirms orange. Beim ersten Einstecken des Signatur Pads wird die Software ein neues Signatur Gerät erkennen und ein Dialogfenster öffnet sich. Bitte folgen Sie genau den Anweisungen im Dialogfenster. Ihr Signatur Pad ist nach einmaliger Einrichtung betriebsbereit. Sobald die Software eine Unterschrift anfordert, leuchtet die Statuslampe grün. Sie können nun Unterzeichnen.

So unterzeichnen Sie richtig:

Verwenden Sie den mitgelieferten Plastikstift oder einen anderen Stift mit weicher Plastikmine zur Unterzeichnung auf dem Signatur Pad. Unterzeichnen Sie ganz normal wie auf Papier. Die extrem flache Bauweise und der versetzte Bildschirm Ihres Signatur Pads ermöglichen Ihnen, das Gehäuse des Signatur Pads als Handauflage zu verwenden.

Wenn Sie Linkshänder sind, drücken Sie vor dem Unterschreiben den Drehen-Knopf, welcher vor dem Unterschriftsvorgang rechts im Bildschirm Ihres Signatur Pads angezeigt wird. Anschließend können Sie das Signatur Pad um 180° drehen, um die Handauflage in die für Sie richtige Position zu bringen.

Wenn Sie möchten, können Sie auch ein Blatt Papier über das Signatur Pad legen und darauf mit einem normalen Kugelschreiber oder ähnlichem unterzeichnen.

Beachten Sie hierbei jedoch, dass Sie ein normales Drucker- bzw. Schreibpapier verwenden. Bei der Verwendung von zu dickem Papier (z.B. mehrlagiges Papier oder Karton) verschlechtert sich die Erfassung der Signatur erheblich.

Unterzeichnen Sie nicht mit einem Kugelschreiber oder Ähnlichem direkt auf der Sensoroberfläche (Unterschriftenfeld) !

Reinigung und Pflege:

Um Ihr Signatur Pad zu reinigen, verwenden Sie bitte nur ein leicht angefeuchtetes Tuch oder Küchenpapier. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel (z.B. Putzmittel oder Glasreiniger) zur Pflege Ihres Signatur Pads.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz Ihres Signatur Pads.

Ihr StepOver-Team

StepOver GmbH